ALINCO FITNESS

H.S.

振動マシン バランスウェーブ ネクスト

型式

FAV4218

取扱説明書



安全にご使用していただくために

取扱説明書をよくお読みいただき、内容を十分理解された上でご使用ください。

- ●改乱のため、デザイン・仕様を一部変更している場合があります。ご了承ください。
- ●無断の資料は固く禁じます。

で使用前に必ずお読みください。

この底は、順動マシン パランスウェーブ ネクスト「FAV4218」をお買い上げいただきまして、間に多りがとう ございました。この取扱限明書は、本製品の使用上の注意及び書告申項について押しく記載しています。 本製品をご使用になる前には、必ずこの取扱限明書をよくお納みいただき、複数が配こらないよう。記載内容に したがって正しくお使いください。また、お読みになった後も、必要なときにいつでも時べられるよう。すぐに取り 出する場所へ大切に保管してください。なお、本製品のご使用制限は体置90kg以下・連続使用時間10分 までとなります。10分を超える過度の使用はおやめください。身体に通度の負担を与え、ケガや事故の原因に なります。また、ご使用後1時間は本製品を体ませてください。

INDEX

安全のため 必ず守っていただくこと 警告・注意事項

各部の名称 部材及ひ付属品

操作バネル・コントローラー

使用手順

動作モードの種類 運動のボジション エクササイズバンドの脱着

運動方法

移動方法 お手入れ方法 故障かな?と思う前に

本製品のご使用は、注意を怠ると大変危険です!

象庭で行うトレーニングは、ちょっとした不注意で大きな事故につながります。 本書に記載されている内容を守り、自己の責任のもとでトレーニングを行ってください。 お客様の不注意によるいかなる事故も、弊社としましては一切の責任を負いかねますのでご了承 ください。

床面保護について

必ず床面保護マットを敷く

使用中および移動・保管の際には必ず 床面を保護する付属マットを敷いてください。 直接体材の上で設置や保管をした場合。 床面の材質(塩化ビニル製など)に よっては床材が変色する場合があります。



警告・注意事項

安全のために、必ずお守りください。

取扱影明書の書告及び注意内容は、危険の度合によって次の2段階に分けています。 表記されている内容をよく理解していただき、取扱説明書に従った使用法で点検・運動を行ってください。

記載されている内容を守らなければ、死亡や傷害 事故が生じる危険のあることを示します。

記載されている内容を守らなければ、ケガや製品 が破損するおそれのあることを示します。

・破損したままで使用しますと、傷害事故の原因になります。

触表示の意味

絶対におこなわないでください。

(人) 分解をしないでください。

必ず指示に従い、おこなってください。(ox)確認をしてください。

本書記載の書告及び注意事項を遵守されずにご使用されて生じたいかなる事故につきましても、 弊社としましては、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

また、本書記載の警告及び注意事項に該当すると思われる場合は本製品の使用はせず、ただちに 弊社カスタマーサービス無へお問い合わせください。

●各ページには安全にご使用いただくための注意点も表記しております。よくお読みいただき、記載して いる内容を十分ご理解の上、ご使用ください。

警告・注意事項

使用前の警告・注意事項

▲ 警告

- ◆製品は家庭用のフィットネス機器です。 学校・スポーツジム・業務用など、不特定多数の方による使用はしないでください。 また、運動以外の目的では使用しないでください。
- 本製品は日本国内でのみお使いください。
- ◆ 本製品は健康の維持・増進を目的とした製品であり 健康な方を対象としています。
 - 次に該当する方は本製品を使用しないでください。
 - 医師が使用を不適当と認めた方

次に敵当する方は必ず医師に相観の上、ご使用ください。

- 申 医短の治療を受けている方令、身体の異常を感じている方、 を罪を診慮とする方、体温が3 までは上(有限器)の方、便能(けんたい) 即・果実・永安 変数などが感じられる方、実置している方
- ・加賀隆寺のある方。 あまいやよらつきなど平面使用に異常のある方。平衡修文に影響が 出る事を展形中の方。他内着や側壁が縁、始後向の方など氏に伸伸 のある方。中国会など耳に帰着のある方。
- ●生理中学、妊娠率、または妊娠の腫いのある方
- ・成者疾患のある方(各種皮膚炎、皮膚疾炎症、皮下細胞の食症、内 田本しやすい方)
- 由行機制、立管機制など管理制に開発する時ちの方 (資本中、局限制、製心理・好か研制制、色粉器、抗薬血薬を息号して いる方、血素症、動剤者、無熱者などの方、またはその関いがある方)
- 骨難しょう症など者に異態のある方 (骨折している方・しやすい方)
- ●心臓に関係のある方
- ●ベースメーカーなどの仲内部人型無用電気機器を保存している方
- **甲基内用**事をお終りの方
- 高点圧症の方 (血圧異常の方)
- ●内臓疾患 (神炎、肝炎、無償) などの急性症状の本も方
- ・事業の基準のある方
- ・リウマチに、推薦、東帝生物能表などの方。 成権、由動わなどしている方・しやすい方、寿信兵、国際民、立ち びち起、類権補無、存任者執守直、急性調酔丸、耐スヘルニア、自 使ヘルニアなどの方
- 過去の事故や信用などにより背景に展示のある力や背景が曲がっている大
- ●原布(建型板へルニア、連根すべり他、申報分割をなど)のある方
- ●制、際、前、手にしびれのある方
- ■動動をなどの集団の直行動画や血栓性などの各名方
- リハビリテーション目的で使用される方

その他、極度をしている方、内部向している方、内治血の可能性が多る方、特価値もない方。出着直接の方、伝染像、供属の方など、上部以外に身体に異常を感じている方

- お子様(16 施未満)は使用しないでください。 翻部にも掲動が伝わりますので、特に乳幼児には使用 させないでください。
- ① 1人での運動に不安を感じている方、他者から見てそう感じられる方が使用される場合、またはリハビリテーションの目的で使用される場合は、成人(養養者)の方の介添えの上、ご使用ください。
- 小さなお子様やベットのいる場所での運動・保管は おやめください。
- ◆製品の使用体置制限は最大90kgです。 体重が90kgを超える方のご使用はしないでください。ご使用中、機器が破損するおそれがあり、重大な事故を引き起こす原因になります。
- 事製品の連絡使用時間は最大10分です。 10分を超える過度の使用はおやめください。身体に 速度の負担を与え、ケガや事故の原因になります。 また。ご使用使1時間は本製品を休ませてください。

▲ 注 意

- 室道が10で以下、35で以上の状態ではご使用にならないでください。正常に作動しなくなるおそれがあり、駆動部品などの劣化も早めます。
- この取扱説明書及び保証書は、大切に保管されますようお願いします。紛失された場合、再発行はお受けしかねることがあります。

設置時の警告・注意事項

。 3 A 警告 >

- 運動中に身体を整や柱にぶつけないよう。広い場所 に設置してください。
- 直射日光の当たる場所や湿気の多い場所、無理具の 近く、個外には設置しないでください。感覚・選 電・発火の原因になります。
- 本体を持ち上げるときは、必ず本体持ち手を関手で 持ってください、本体持ち手以外の部位は持たない でください。
- 本体の無面には動作中以外でも絶対に手や物を入れたりしないでください。
- 本製品の「設置時」「使用時」「移動時」に本体隙間に 手、指などを挟まれないようにご注意ください。 また、床面を保護する付属マットを敷いてください。
- 監督が完了するまでは、電源プラグをコンセントに 差し込まないでください。また、本体を持ち上げた リするときには必ず電源プラグをコンセントから強いてください。
- 本製品に付属のエクササイズパンド以外のものを取付けたりしないでください。また本製品を改進、もしくは付加及び認品を取り外した状態で使用された場合、個大な事故を起こすおそれがありますので絶対にしないでください。

□· A·注 意 ---

- 製品的には部品が削っていること、本体にひび削れなど破損がないことを必ずご確認ください。 もし、部品不足や確損がある場合は、お手数ですが 書社カスタマーサービス課までご連絡ください。
- 本製品は必ず屋内でご使用ください、屋外や倉庫、 ベランダや軒下などのチリやほこり、砂、ペットの 毛などが多い場所、浴室など湿度の高い場所、熱器 具の近くには設備しないでください。
- 本製品は、味強度がしっかりとした水平な床の上に 設置し、使用中及び本体の移動・保管の際にも必ず 床面を保護する付属のマットを敷いてください。また、直接床材の上で使用した場合。床面の材質 (塩 化ビニル製など)によっては床材が変色する場合が あります、特に畳の上では使用しないでください。 畳に損傷を与えます。
- → 設置完了後、大きなグラつきやガタつきがないことを必ずご確認ください。

使用時の警告・注意事項

▲ 警告

- ご使用前には都度、各部の部品が完全に固定されていること、ハンドルが収納されていること、本体にひび割れなどの破損がないこと、エクササイズパンドに破損や消耗がないことを必ずご確認ください。
- 耐層のエクササイズパンドを使った運動を行う前には、パンドにキズがないこと、パンドが確実に固定されていることをご確認ください。
- 本製品は1人用です、同時に2人以上でご使用にならないでください。
- 本製品の便用中には、同時に他の機器を併用しない でください。
- 本製品への巻き込みを防ぐため、運動中は身体のサイズにあった運動着を着用し「ゆったりと余裕のありすぎる衣服は避けてください」、また、手指や壁の毛などの巻き込みにご注意ください。
- ピンやボールベン、装飾品などをボケットに入れたり、 身に着けたままでの運動は絶対にしないでください。
- 本書に記載している使用方法以外では使用しないで ください。特に、頭部に振動を与えるような使用は しないでください。体調不良の原因になります。
- 本体の上に立った姿勢で使用される場合、ひざを聴く曲げてご使用ください。ひざを抽げずに置立姿勢で使用すると、順が強く揺れることによる体調不良の原因になります。また、ひざへの負担も大きくなります。
- 動物でご使用される方、高齢者の方、車に酔いやすい方は違い連度から運動を始めてください。振動に 慣れてきたら徐々に連度をあげてご使用ください。
- 健康のため食事後の運動は避けてください。また、 飲食・噴煙をしながらや、飲酒後の運動はしないで ください。
- ◇ 体調が優れないとき、服繁があるときは使用しない でください。
- ◆ 次のような症状が出たときは、運動を中止してください。(めまい、ふらつき、冷や汗、調面蓋白、失神、嘔吐、心治の乱れ、動悸、胸の圧迫感、けいれん、臓・靭帯の痛み、骨折、その他心身の異常)
- 本体の動作中は操作パネル・振動面以外の本体に触れないでください。また、本体の隙間には動作中以外でも絶対に手や物を入れたりしないでください。
- ◇ 動作中の乗り降りはしないでください。必ず振動面に乗ってから作動させてください。また、降りる際も停止させてから降りてください。
- 使用中は振動面の中心に重心が来るように左右均等 に体重をかかるようしてください。用び離れたり、 片足立ちや、一方に体重がかかるようなアンパラン スな使用はしないでください。故障や事故の原因に なります。
- 使用中に本体がガタつくほど前後左右に振動を与えたり、周囲の人が使用者や本体を押したり引いたりしないでください。安定性を損ない重大な事故の調理になります。

- 本製品に毛布などをかけて使用しないでください。
- 保護者の方は小さなお子様が本製品を遊見として使用しないよう十分ご注意ください。

△ △ 注 意。

- 本製品をテレビやラジオの近くで作動させると、テレビの画像やラジオの資声にノイズ(乳れ)が入ります。その際には、テレビやラジオ又はそれらのアンテナから離れた場所へ移動してください。
- 本製品は床面に振動が伝わります。深夜・早朝の使用や、階下や胸室への配慮をお願いします。

電動機器の警告事項

- 本製品はAC100V電源を使用します -

. --- 。 🛕 🤊 警 " 告 😅 🗵 .

- 電圧が異なるコンセントや、異常な電道を使用しないでください。
- 使用時には、必ず次の手順を守ってください。
 - ①本体メインスイッチがOFFになっていることを 確認する。
 - ②本体に電源コードの本体側プラグをしっかりと 接続する。
 - ③コンセントに電源プラグを差し込む。
 - ④本体メインスイッチをONにする。
 - ①本体の複動面に振ってから作動させる。
- 使用終了時には、必ず次の手順を守ってください。
 - ①本体を停止させてから、本体から陥りる。
 - ②本体メインスイッチをOFFにする。
 - ③コンセントから電道ブラグを抜く。
 - ⑥本体から電源コードの本体側プラグを抜く。
- 電源は1つのコンセントから取ってください。複数 の配線をつなげたタコ足配線はおやめください。
- 電源コード上に本体や重量物が親らないようにご注意ください。また、電源コードにストレスがかかるような設置(電源コードが引っ張られた状態や、電源コードを無理に曲げてしまうような設置)はしないでください。断線やショート、感電、温電、降火の原因になります。
- コンセントから電源プラグを抜き差しするときには、濡れた手で触ったり、電源コードを引っ張ったりしないでください。また、電源コードや電源プラグが傷んだり、プラグの差し込みが個んだ状態で使用しないでください。断値やショート、感電、濃電、発火の原面になります。
- 正常に作動しないとき、異常を帰じたときはすぐに コンセントから電面プラグを抜き、使用を中止して ください。
- 使用しないとき、雷が鳴り出したときには、電源ブラグをコンセントから抜いてください。
- 電源プラグは、定期的にほごりなどを取り除いてください。

警告・注意事項

お手入れ・保管の注意事項

▲ 注 意

- お手入れ・保管の際には必ず本体メインスイッチを 切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 本体には、特にご注意いただきたい内容をラベルに して貼り付けています。ラベルをはがしたりしない でください。
- 幼児や自分で意思表示ができない方、取扱説明書・ 警告ラベルの内容が理解できない方がお一人で本製品に触れ、解作動をしないように十分で注意ください。誤った操作は事故の原因になります。
- 弊社指定の修理技術者以外の方が本製品を分解した り改造・修理はしないでください。事故や政策の原 因になります。
- コントローラーは、電池の液漏れによる故障を防止 するため、長期間(1週間以上)使用しない場合は 電池を抜いて保管してください。
- 保管場所は本製品でつまずかない場所に置き、物に 小さいお子様が勝手に触ることのないよう。必要に 応じて相忽などを施してください。 また、直射日光が当たる場所や高温・多温な場所に

は保管しないでください。

サビや傷み・故障・部品劣化の原因になります。

- 万一、故障その他のトラブルが発生した場合には、 お手数でも弊社カスタマーサービス様までご相談く ださい。
- ◆製品保管の際も必ず、床面を保護するマットなどを敷いてください。
- 本製品を長期にわたりご使用いただくため、定期的 に汚れなどを拭きとってください。また、汚れが落 ちない場合は、中性洗剤のうすめ液で拭きとってく ださい。
- 本製品は、各部に撤路を使用していますのでシンナー系や酸系の強い洗剤でのお手入れはおやめください。
- 長期間で使用になられますと、サビや摩託により部 品などの劣化が起こる場合があります。 お買上げ日より1年間を過ぎた製品、購入日が弊社 にて確認できない場合は存債にて点換サービスを行っておりますので、弊社カスタマーサービス腰まで ご給談ください。
- 長期間保管され再び使用される場合は、本書の記載 事項を再確認のうえご使用ください。 また、長期間使用されなくとも、油切れ及びサビの 弾生などが予想されますので、本書の記載事項を確 思し、しばらく試運転を行って異常がないことを確 かめてからご使用ください。
- 環境保護のため、廃棄する場合は各自治体の取り決めに従ってください。

頭部は揺らさない。

職部に強い機能が伝わるような 姿勢では使用しないでください。 体調不良の原因になります。

電源コード 引き廻しの確認。

電源コード上に本体や電量物が配らないようにご注重ください。また、電源コードにストレス がかかるような設置(電源コードが引っ張られた状態での設置 や電源コードを無理に曲がてしまうような設置)はしないでください。 断軸やショート、 乗電・置電・税火の原因になります。

必ず床面を保護する付属マットを敷く。

床間保護のため、本製品の下に は必ず付属マットを敷いてくだ さい。



お子様には使用させない。

小さなお子様や ベットのいる場所で 使用しない。



保護者の方はお子様が遊馬として使用しないようご注意ください。


あぶない! 動作中の本体には触れない。

動作中は操作パネル・護動圏以 外の本体に触れないでください。 本体の隙間には絶対に手を入れ ないでください。

各部の名称 部材及び付属品

■部材及び付属品 書包をあけましたら、必ず各額品・付属品が揃っていることをご確認ください。





必ず床面を保護する付属マットを敷いてください。

また、弊社では付属マット以外にも、床面を保護するエクササイズフロアマットを服売しておりますので、お買い上げいただいた販売店または弊社カスタマーサービス保までお問い合わせください。

サ イ ズ: W675×D375×H125 mm

質量(重量);約12.5 kg

定 格 爾 圧: AC100V 50/60Hz

定格消費電力: 100W 定格時間: 10分

振動数(上下):約200~400回分

主 な 村 買:スチール、ABS (アクリロニトリルプタジェンスチレン共産合会成制用)。PVC (ポリ塩化ビニル)。

PP (ポリプロビレン)、ラテックス、EVA (エチレン計畫ビニルコポリマー)

生 産 間中間

操作パネル・コントローラー

操作は、本体の操作パネルまたはコントローラーで行います。また、本体の操作パネルには、タイマーと振動速度を表示します。

- ▲ 注章 ■操作バネルを囲まないようご注意ください。操作動や破損の原因になります。
 - ■ボタン操作は必要以上に強く押さない でください。破損の原因になります。



プログラム表示

選択されたプログラムモードが 点灯します。 速 度 単階


振動速度の段階(1~16)を 表示します。 タイマー 分

タイマーの残り時間を表示します。 Dicなると自動停止します。

操作パネル

プログラム切替ポタン

コントローラー登光部・



操作ボタン

- ① プログラム切替ボタン (コントローラーでは、日 日 日 日 日)
 - プログラムモードT~4の切替を行います。
- ② タイマーボタン ③ コントローラーでは、 🔤)

タイマー設定を行います。 プログラムモード 1:1分~10分 プログラムモード 2~4 | 5分~10分

④ (コントローラーでは、▲ ♥)

振動速度の段階網節を行います。(16段階)



マアームバンド


ロントローラー

電池交換 このコントローラーは単4 乾電池 2 本を使用します。

コントローラー裏の電池フタをスライドさせて開け、電池ボックス内の種性 表示に合わせて、乾電池を2本セットしてください。



- コントローラーの反応が悪くなったときには、コントローラー裏に入っている範電池を新しいものに交換してください。
- 電池の極性(+・-)を正しく入れてください。間違えると コントローラーが故障するおそれがあります。
- ※ 本製品に最初から付いている電池はテスト用のため、 新しい電池に比べ容量がわずかしかありません。 ご使用前には新しい電池を購入してください。



使用手順(ほそなつけたり年前を実色させないように、そず年前を保護する付属マットの上でご使用ください。)

68


使用手順に従い、運動を行ってください。

1 電源を入れる

- (1) 電歌コードの本体側プラグを本体側プラグ差込口に差し込みます。
- ② 電源プラグをコンセントに厳し込みます。

小警告

- 家庭用100 Vのコンセントに差し込んでください。
- ◆危険ですので責任100V以外のコンセンドごは 接続しないでください。
- ●1つのコンセントから補政の配配をつなぐ タコ配配をはしないでください。
- ●電調コードや電源プラグが引っ張られたり、 無速に掛けられた状態でコンセントに整練 しないでください。
- ●管理プラグは根元まで確実に関し込んでください。
- ⑥ 本体メインスイッチをONにします。 (ONの状態では本体メインスイッチが点灯します)




2 水体に乗る

本体振動画の上に乗ります。 体質は、左右均額にかけてください。

●上下振動の場合、振動面の中央では提動の伝わりが小さく 左右に定を広げていくと振動の伝わりが大きくなります。

運動の姿勢や足の配置については、P9「運動方法」を ご確認ください。



身動作モードの選択と、タイマーの設定を行う

- ① ② (コントローラーでは、例 ② 例 (M) ボタンで、 プログラムモード 1 ~4 の意記を行います。
 - → 操作バネルには、連択中のモードのランプが点灯します。
- ② ③ コントローラーでは、 w- 1ボタンで、

(初點値は5分になっています。ボタンを押すごとに1分単位 で切り替わります)

プログラムモード1は、1分~10分、

タイマー設定を行います。

プログラムモード2~4は、5分~10分の設定ができます。

→ 操作パネルのタイマー表示部に残時間が表示されます。

コントローラーは 本体操作パネル のコントローラー 受光部に向けて 操作してください。

- 4 振動の開始、振動速度の瞬筋

③ (コントローラーでは、) ボタンで、 振動が削始します。

→ 振動圏が動きますのでき注意ください。

小

観動中は、操作パネル・振動圏以外の本体に触れない でください。手・指を挟むおそれがあり大変危険です。

- 5 振動の停止、終了

振動動作中に ③ ・ (コントローラーでは、)ボタンを押すと停止します。または、タイマー残時間が 0 になると自動停止します。

→ ご使用機は、本体メインスイッチをOFFにしてから電流ブラグモコンセントから抜いてください。

フックの

動作モードの種類・運動のポジション・エクササイズバンドの脱着

■ 動作モードの種類


【プログラム切替ボタン】で選択できる動作モードは、以下の4種類です。お好みに合わせてお選びください。

● プログラムモード1:

一定の連度で振動します。

運動中は100

(3) 度) (はやく)(おそく)ボタンで自由に振動消費を変更できます。




● プログラムモードス!

避やかに裏助速度を上げ、脂肪が燃焼しやすいよう。ビーク時は一类の脂肪が混で濃酸します。最後は少しずつ。脂肪溶圧を下げてクールダウンします。運動初心者やシェイプアップしたい方にオススメのモードです。




●プログラムモード3:

短助速度の緩免をつけたインターバルトレーニングです。 運動中に強弱のメリハリをつけることで、体力アップを目指す コースです。運動に慣れた方、体力アップしたい方にオススメ のモードです。



●プログラムモード4:

少しずつ振動速度を上げることを繰り返すコースなので、 年配の方の転倒防止運動に最適なモードです。



★ご自身の体力に合わせ、振動速度や動作モードをお送びください。

■ 運動のポジション

上下振動の場合、振動面の中央ほど振動の伝わりが 小さく、左右に足を広げていくにつれ振動の伝わりが大 きくなります。

連動のレベルに合わせて、ボジションをお遊びください。

援動の姿勢や足の配置については、P9「運動方法」を ご確認ください。

提動大

■ エクササイズバンドの脱着

本体前部のエクササイズバンド取付フックに付属のエクササイズバンドを取付けることができます。 エクササイズバンドを使用した運動方法は9ページをご覧ください。



- ●エクササイズパンドで運動する場合のみ取付けてください。
- ●使用中にエクササイズバンドが外れないようにフックの ネジ頭をしっかり締めてください。
- ●使用前にはエクササイズパンドが消耗していないこと。キズなどがないことをご確認ください。
- ●付届のエクササイズパンド以外のものを取付けないでください。

付魔品のエクササイズパンドは消耗品です。

使用頻度にもよりますが、エクササイズパンドの交換の目安は2年です。 エクササイズパンドに無製などの異常がありましたら、直ちに使用を中止 してください。そのまま使用を続けますと重大な事故の原因になります。 新しい部品は最適店または弊社カスタマーサービス譲までお聞合せください。



基本登場 主に全身・お腹周り・太もものエクササイズ

足を開き背房を伸ばして立ちます。

注意

両足でしつかり階ん張ります。 原を由げず に使用すると風部が揺れてしまい。 さらに は飛動節に負担もかかるので、少し間を由 げてくだない



●エクササイズバンドは上早身をトレーニングする時にご利用ください。

片元 行せ 主に太もも・ふくらはぎのエクササイズ

本体正面に体を向け片足を乗せて、背易を伸ばして立ちます。

注意

本体の証面に体を向けてください。 お腹に力を入れて背筋を伸ばします。



●エクササイズパンドは上学会をトレーニングする時にご利用くだかり。

画手つき 主に肩まわり・二の腕のエクササイズ

本体正面に年をつき、やや店を銀げます。 ひぎを地面につけ、腰を少し厚かします。

法那

職部に負担が扱かるため、強度を少しず ウ上げてください。 育中が丸まらないように注意してください。



主に太ももとお尻のエクササイズ

腰を落として中間の姿勢をとります。

注意

岡足でしっかり落ん振ります。 肺が動方に出ないように注意してください。 後子に置かけるイメージでお尻を落とします。



●エクラサイズバンドは上半身をトレーニングする時にご利用ください。

直接座る 主に太もも・お尻・腰部のエクササイズ

本体にお尻を落とし、腰を軽く伸げて座ります。その際、両手は腫に添えてください。

注意

脊椎に負担がかかりますので、少しず つ強度を上げてください。 育能はしっかり伸ばします。



両足の他 まに太もも・ふくらはぎのエクササイズ

椅子に座り、本体正面で同足を乗せます。

油源

育筋を静ぱして盛り。 パランスを保持 してください。 足は開着程度に広げます。



体験 EX(I) 主に腕・肩・胸部・体幹のエクササイズ

両肘を本体に乗せ、両足を伸ばし胸立て伏せの 姿勢をとります。

注意

職事に負罪が恐かるため、強虐を少しず つ上げてください。このエクササイズがき つい方は、民職をついて行ってください。



※ 耐が痛い場合はタオルなどを撒いてください。

体幹EX② 主にふくらはぎ・太もも・体幹のエクササイズ

寝転がり両尾を本体に乗せて、腰を上に浮かします。 その際、両手を広げて体を支えてください。

注意


国本を無げてカラダを支えてください。 両足でもっかり踏ん限ります。




※足の配置イメージ

●尼钛左右中行

種母パターン。



自見は外取 身体の内側に監管が掛かります。



●足は内限 身体の計算に負荷が扱かが定す。



●足はむかをどちらか買り方式を向く 「身体も傾向きに」



《エケササイズパンドの使用方法》

エクササイズ/や下は、手の早でしっかり回り 同様のない姿勢でご利用ください。エクササイ ズバンドを引っ張る際は、治を少しゆるめでく ださい。また。自身の体カレベルに合わせてエ クササイズ/ベンドを引っ張ってください。 ※エクササイズ/ベンドを伸に巻き付けたりする 使用は絶対におやめ下さい。





移動方法

- ■本鉢を少し移動させるときは、本体からハンドルを引き 出し、付属マットの上でゆっくりと移動させてください。 持ち上げた角度によっては、本体側面やゴム足が床間を こすりますので、必ず付属マットの上で移動させてください。
 - 811110111111011111 ハンドル キャスター 付属マット
- ●本体を持ち上げるときは、本体左右の本体持ち手を両手 でしっかりと持ってください。



△ 書書

- ●本体を持ち上げたり移動させるときは、あず電源コード を抜いてから移動させてください。
- ●床を傷つけるおそれがありますので、必ず付属マットの 上で移動させてください。

手入れ方法

長期にわたりご使用いただくため定期的に点検とお手入れを行ってください。

- ●本体やコントローラーを水や洗剤などの液体で漂らさないでください。
- ●汚れた場合には、厳いた柔らかい布で拭きとってください。汚れが落ちない場合は、中性洗剤のうすめ液を柔らかい布に つけて拭きとってください、シンナー系や離系の強い洗剤でのお手入れはおやめください。

かな?と思う前に まずは下記の項目をご確認ください。

腹状 チェック箇所 ◆ ○本体側プラグ差込目に、電流コードの本体値プラグが興まで差し込まれていますか? ●電流が入らない ○電調プラグをコンセントに差し込まれていますか? ○本体メインスイッチをONにしていますか? ●コントローラーが変命しない → □コントローラーを本体構作パネルのコントローラー受光部に向けて操作されていますか? □コントローラー裏の乾電池の植性(+-)は正しくセットしていますか? ○コントローラーの軟電池を新しい電流に交換してください。 ■可動部から業者が感じられる → □片寄った体重のかけ方をしていませんか?振動面の中央に重心が来るように乗ってください。 転動が不規則に限じられる ○本体下に付属マットが敷かれていますか?庫面との庫接によって音がする場合があります。 ○本体の周囲に接触しているものはありませんか?

上記の確認を行っても直らない場合、またはその他の状況が発生した場合には、お手数ですが弊社カスタマーサービス課金でお電話又は FAXでその状況を伝えてください。その際、上記以外の確認ポイントを製明させて頂く場合がありますがご協力の概念願いします。

お買い合わせは

カスタマーサービス課 (10) 0120-30-4515

(AM10:00~PM4:00 (日し、PM12:00~1:00及び土・日·祝祭日を除く)まで